

目 录

1	产品简介	1
1.1	产品概述	1
1.2	产品特点	2
1.3	产品规格	3
1.4	产品配置	4
2	安全事项	5
2.1	用途	5
2.2	安全提示	5
2.2.1	使用须知	5
2.2.2	使用前的检查	6
2.2.3	使用时的注意事项	6
2.2.4	使用后的处理	6
3	产品规格	12
3.1	产品规格	12
3.1.1	Coffee Break Pro / Coffee Break Pro Plus	12
3.1.1.1	Coffee Break Pro / Coffee Break Pro Plus	12
3.1.1.2	Coffee Break Pro Big / Coffee Break Pro Big Plus	13
3.1.1.3	GT2 Pro / GT2 Pro Plus	13
3.1.1.4	GT2 Pro Big / GT2 Pro Big Plus	13
3.1.1.5	M10 / M10 Plus	14
3.1.1.6	M10 Big / M10 Big Plus	14
3.2	技术参数	15

2 安全事项

咖博士最重要的产品特征之一是最佳安全性。只有遵守以下章节中有关避免伤害和健康危害的说明，才能保障安全装置的有效性。

2.1 用途

此机器和所有辅助设备须用以下工作状态使用

- 请看管好儿童，避免儿童摆弄机器，不得由儿童进行清洁和用户维护；
- 将咖啡机安装在可以随时照看和保养处；
- 自助使用以及操作时应由经过培训的人员进行监督，以保证遵守维护条例以及随时解决使用问题。



小心电击：不正确使用电气设备可导致电击。请务必遵守以下几点：

▲ 由专业人员上的作业，只能由专业人员！只进行

● 禁止在潮湿区域、浴室、更衣室等潮湿区域以及下列区域使用：

- 在高空气湿度（例如云蒸区域）或户外区域；
- 在运输工具上或可移动空间内（请咨询制造商）。

2.2 安全提示

2.2.1 用户风险



警告！ 不正确使用咖啡机可导致轻微伤害。

请遵守以下安全提示：

● 小心烫伤！



警告：在维修前须断开电源。



警告：更换非我公司提供的电源线可能有着火或者触电的风险。



▲ 咖啡机在运行时，咖啡机上的某些部件可能会变热。

- 在自助应用时，查询咖啡机上的提示板上列出的可能使用的引起伤害的预防措施。

III

小心烫伤： 在饮用、加热和蒸汽的制作区域有烫伤危险。清洗期间禁止将手伸入流出口位置下方。


III

小心烫伤： 咖啡机在运行时，咖啡机上的某些部件可能会变热。

3.1.1.2 Coffee Break Pro Bin / Coffee Break Pro Bin 1


000000
000000

000000
000000



3.1.1.4 GT2 Pro Big / GT2 Pro Big Plus


咖啡机
(正面)



咖啡机
(背面)



GT2 Pro Big



GT2 Pro Big Plus



0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

3 1.1.4. M10 Plus 710 TU Big Plus

咖啡机
(正面)

咖啡机
(背面)



3.2 技术参数

2 2 1 立绘世界

3.2.2 规格参数

步骤2：点击“保存”键，进入下一步骤；

5.4 关闭咖啡机



步骤1：冲洗完成，将下机器背后的电源开关

，

如下操作可以由一般用户直接操作



步骤2：出现的只参数调井界面，调井并确认



步骤3：制作过程中，点击“取消”可停止制作；


步骤3：制作过程中，点击“取消”可停止制作。




7.2 深度清洁

7.2.1 咖啡机深度清洁

咖啡机深度清洁是指对咖啡机内部进行彻底清洁，以去除咖啡渍、油渍等。




步骤1：准备清洁液。步骤2：将清洁液倒入水箱。步骤3：选择深度清洁图标。步骤4：按下启动按钮。



7.2.2 咖啡机深度清洁

咖啡机深度清洁是指对咖啡机内部进行彻底清洁，以去除咖啡渍、油渍等。




步骤2

点击屏幕上的“深度深度清洁”图标。

选择“深度深度清洁”图标。

选择“深度深度清洁”图标。



7.2.3 咖啡机深度清洁

咖啡机深度清洁是指对咖啡机内部进行彻底清洁，以去除咖啡渍、油渍等。



步骤1：准备清洁液。步骤2：将清洁液倒入水箱。步骤3：选择深度清洁图标。步骤4：按下启动按钮。



8 运输与废弃处理

➤ 有经过专业培训人员可以执行如下操作

8.1 运输

➤ 请保持良好密封，在站外有禁止吸烟区，在运输时保持干燥。

8.6 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(CR(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
印刷电路板	×	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○

8.2 处理垃圾

➤ 在冲泡时产生的垃圾是纯有机的。因此，可以作为一般生活垃圾处理。

➤ ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。

➤ 标记为×的部品，电路板与金属铜件中含铅，以现在的技术尚不能减少。

